



## Manuel de montage et d'utilisation

### Embase pour caméra de tir type ShotKam Gen4



#### **Avertissement préalable :**

**Avant tout montage sur une arme du système de fixation pour caméra clicSHOT, l'utilisateur doit s'assurer que celle-ci est totalement déchargée.**

**Une fois la fixation montée sur l'arme, le système clicSHOT a été conçu pour permettre l'attache rapide de la caméra sur l'arme. L'utilisateur doit s'assurer que l'arme est totalement déchargée avant de manipuler la caméra.**

**clicSHOT décline toute responsabilité dans le cas de la manipulation d'un élément de sa fixation tandis que l'arme est chargée ainsi que dans le cas où les instructions de montage et d'utilisation ci-dessous n'auraient pas été respectées.**

### **Etape 1 : Inventaire des pièces composant l'embase de fixation clicSHOT pour caméra ShotKam gen4**

L'embase clicSHOT pour canon se compose des éléments suivants :

- Le corps principal de l'embase
- Le corps secondaire de l'embase venant compléter le corps principal
- Deux vis 6 pans 2mm
- Une languette adhésive double-faces
- Une clé allen
- Un autocollant



### **Etape 1 : Positionnement de la caméra Shotkam gen4**

Positionner la caméra dans le corps principal de l'embase, de sorte que le port mini-USB type C se retrouve « tête vers le haut », comme sur les photos ci-dessous :



## **Etape 2 : Collage de l'adhésif et pose de la partie secondaire**

1. Retirer la protection sur une des faces de la bande adhésive et coller l'adhésif sur la partie secondaire comme montré sur la photo :



2. Retirer ensuite la seconde protection de la bande adhésive et venir positionner la partie secondaire au niveau du corps principal de l'embase, en faisant coïncider les supports de vis, comme montré sur la photo ci-dessous :





3. Serrer les deux vis jusqu'à obtenir une résistance raisonnable, nul besoin de serrer fortement.

➔ **Votre embase pour caméra de tir Shotkam Gen4 est prête !**

Notes :

- Les supports et fixations clicSHOT sont totalement réversibles. Les instructions fournies permettent de disposer de la languette de verrouillage sur le coté droit de l'arme (comme sur la photo ci-dessous), mais il est tout à fait possible d'inverser la position de l'embase et du support.
- Dans le cas où il serait nécessaire de démonter l'embase de la caméra, dévisser les deux vis, puis à l'aide d'un outil plat en plastique, décoller doucement la partie collée du support. L'adhésif clicSHOT est détachable, ne marque pas le métal et est réutilisable.



Voici quelques photos de l'embase pour caméra de tir solidaire d'un support de fixation pour canon calibre 20 / carabine (en vente séparément ou en pack) :





Voir les instructions de montage en vidéo :

[Montage de l'embase clicSHOT sur une caméra ShotKam Gen 4](#)

Plus d'informations sur <https://www.clicshot.com>

Toute l'équipe clicSHOT vous souhaite une agréable utilisation. N'hésitez pas à partager vos vidéos en identifiant nos réseaux sociaux.