



Manuel de montage et d'utilisation

Support pour canon de carabine et fusil



Avertissement préalable :

Avant tout montage sur une arme du système de fixation pour caméra clicSHOT, l'utilisateur doit s'assurer que celle-ci est totalement déchargée.

Une fois la fixation montée sur l'arme, le système clicSHOT a été conçu pour permettre l'attache rapide de la caméra sur l'arme. L'utilisateur doit s'assurer que l'arme est totalement déchargée avant de manipuler la caméra.

clicSHOT décline toute responsabilité dans le cas de la manipulation d'un élément de sa fixation tandis que l'arme est chargée ainsi que dans le cas où les instructions de montage et d'utilisation ci-dessous n'auraient pas été respectées.

Etape 1: Inventaire des pièces composant le support de fixation pour canon clicSHOT

La fixation clicSHOT pour canon se compose des éléments suivants :

- Un support gauche marqué « 1 » pour canon
- Un support droit marqué « 2 » pour canon, intégrant deux inserts métalliques
- Deux vis 6 pans 2mm
- Deux languettes adhésives double-faces



Les supports intègrent le marquage d'une lettre permettant d'identifier les différentes versions proposée par clicSHOT, comme listé dans le tableau ci-dessous :

Marquage	Type de support
A1 / A2	Fixation pour canon calibre 20 et canon carabine 17mm
B1 / B2	Fixation canon carabine 17mm, réhaussée pour modérateur de son
C1 / C2	Fixation pour canon calibre 12



Etape 2 : Collage des languettes adhésives

Afin de garantir un excellent maintien sur le canon sans marquer ni contraindre celui-ci, clicSHOT utilise un adhésif adapté à cet usage. L'adhésif ne marque pas l'arme, est détachable et réutilisable.

Sur chaque support droit et gauche, coller une bande adhésive telle que montré sur la photo ci-dessous, en retirant une des deux lamelles de protection en plastique de l'adhésif. Chaque bande adhésive doit être collée parallèlement au support, dans le creux formé par le support. Presser fermement.

Procéder à la même opération pour le support droit et le support gauche.

Voici le procédé de collage étape par étape :

1. Positionner la languette, face collante contre le support



2. Enfoncer la languette contre la paroi arrondie du support



3. Presser fermement et procéder à la même opération sur l'autre support



Etape 3 : Positionnement des deux supports de part et d'autre du canon

1. Bien identifier l'axe vertical de votre canon. Il est envisageable de tracer un repère au crayon à papier, correspondant au point bas de votre canon. Cette étape est indispensable pour que la caméra soit disposée parfaitement à la verticale du canon.

Exemple de marquage au crayon à papier sur canon de carabine :



L'emplacement repéré ou marqué correspondra à l'emplacement de la caméra, en considérant que sur une caméra comme la Shotkam gen 4, environ 25mm dépasseront du support vers l'avant et 50mm dépasseront vers l'arrière. Il faudra donc tenir compte de l'emprise future de la caméra et ne pas positionner le support trop près de la longueur (fût) de l'arme, ni trop près de la bouche/modérateur de son (le cas échéant). Nous conseillons de repérer un emplacement à mi-distance entre l'extrémité du canon et de sa longueur.

2. Décoller la languette de protection sur chacun des supports.

3. En regardant la face inférieure du canon, bouche du canon en s'éloignant, positionner le support annoté « 1 » sur le coté droit du canon et le support annoté « 2 » (celui comportant les inserts métalliques) sur le coté gauche du canon, de sorte que les deux supports forment un ensemble unique et s'aligne sur le repère préalablement marqué (ou, si pas de repère, de sorte que le rail formé soit parfaitement à la verticale du canon, vers le bas).





4. Vérifier que les deux supports sont bien parfaitement verticaux. Si tel est le cas, visser les deux vis fournies en les insérant à travers le support marqué « 1 ». Visser jusqu'à sentir une résistance ferme, mais ne jamais forcer.

A ce stade, la fixation doit-être solidaire du canon, parfaitement à la verticale de celui-ci, comme sur la photo ci-dessous :



Voici quelques photos d'un ensemble complet clicSHOT:





Notes :

- Les supports et fixations clicSHOT sont totalement réversibles. Les instructions fournies permettent de disposer de la languette de verrouillage sur le coté droit de l'arme (comme sur la photo ci-dessous), mais il est tout à fait possible d'inverser la position des supports. Il conviendra dans ce cas-là d'inverser également le support de la caméra.
- Les supports pour canon sont adaptés à des canons d'environ 17mm de diamètre, correspondant au standard des canons de carabine et des fusils de calibre 20. Les supports peuvent s'adapter à une certaine variation de diamètre. Toutefois, si le diamètre de votre canon diffère trop de celle de la fixation clicSHOT, contacter le service client du revendeur clicSHOT.

Voir les instructions de montage en vidéo :

[Montage de la fixation clicSHOT pour canon](#)

Plus d'informations sur <https://www.clicshot.com>

Les fixations clicSHOT sont déclinées en plusieurs versions permettant une adaptation sur de nombreuses armes. Nous espérons pouvoir développer encore plus de variantes permettant de couvrir l'ensemble des attentes des chasseurs et des tireurs. Ne pas hésiter à nous contacter pour plus de renseignements.

Toute l'équipe clicSHOT vous souhaite une agréable utilisation. N'hésitez pas à partager vos vidéos en identifiant nos réseaux sociaux.